• KIT DE EXTRACCIÓN

INSTALACIÓN RODAMIENTOS DE MANZANA Y CASSETES

No	DESCRIPCIÓN	CANT
1	Tornillo de acero inoxidable de 245 mm (Para Buje)	1
2	Tornillo A.INX de 165mm (Núcleo de Buje/Freehub)	1
3	Mango de aleación de aluminio (Instalación roscada)	1
4	Manguito de aleación de aluminio (39.5-34.7-70)	1
5	Varilla larga de presión de guía de rodamiento de buje (φ17-20)	1
6	Varilla larga de presión de guía de rodamiento de buje (φ15-18)	1
7	Varilla larga de presión de guía de rodamiento de buje (φ12-15)	1
8	Varilla corta de presión de guía de rodamiento de buje (φ17-20)	1
9	Varilla corta de presión de guía de rodamiento de buje (φ15-18)	1
10	Varilla corta de presión de guía de rodamiento de buje (φ12-15)	1
11	Bloque de presión de instalación de rodamiento de núcleo (φ15-24-5)	1
12	Bloque de presión de instalación de rodamiento de núcleo (φ15-24)	1
13	Tubo guía de instalación de rodamiento de núcleo (12-16)	1
14	Tubo guía de instalación de rodamiento de núcleo (350)	1

No	DESCRIPCIÓN	CANT
15	Tubo guía de instalación de rodamiento de núcleo (XD-3SB)	1
16	Tubo guía de instalación de rodamiento de núcleo (17-23.4)	1
17	Tubo guía de instalación de rodamiento de núcleo (XD)	1
18	Tubo guía de instalación de rodamiento de núcleo (RT)	1
19	Tapón de rodamiento (φ12)	1
20	Tapón de rodamiento (φ15)	1
21	Tapón de rodamiento (φ17)	1
22	Tapón de rodamiento de buje delantero	1
23	Removedor de rueda libre de 2 ranuras	1
24	Herramienta de roscado para rueda libre/cassette	1
25	Herramienta de bloqueo de cassette	1
26	Herramienta de instalación de rueda libre DT EXP	1
27	Herramienta de instalación de rueda libre DT SWISS	1
		1